

**9LD561-2**  
**9LD561-2/L**  
**9LD625-2**  
**10LD400-2**  
**10LD400-2/B1**

**USO-MANUTENZIONE**  
**EMPLOI-ENTRETIEN**  
**USE-MAINTENANCE**  
**BEDIENUNG-WARTUNG**  
**USO-MANUTENCION**

**INDICE**

**TABLE DES MATIERES**

**INDEX**

**INHALTS-VERZEICHNIS**

**INDICE**

---

<b>Serie accessori - Série accessoires - Accessory set - Zubehörsatz - Serie accesorios</b> .....	<b>Pag. 1</b>
<b>Caratteristiche - Caractéristiques - Characteristics - Technische Daten - Características</b> .....	" 1
<b>Dimensioni d'ingombro - Mesures d'encombrement - Overall dimension - Umrißmaße - Dimensiones exteriores</b> .....	" 2
<b>Identificazione - Identification - Identification - Identifizierung - Identificación</b> .....	" 3
<b>Uso - Emploi - Use - Bedienung - Utilizacion</b> .....	" 5
<b>Manutenzione - Entretien - Maintenance - Wartung - Manutención</b> .....	" 12
<b>Revisione - Révision - Overhaul - Überholung - Revision</b> .....	" 23
<b>Norme per il riparatore - Instructions de réparation - Repair instructions - Instandsetzungsanleitungen - Norma para el reparador</b> .....	" 24
<b>Manutenzione riduttori - Entretien réducteurs - Reduction gear maintenance - Untersetzungsgetriebe Wartung - Manutención reductores</b> .....	" 26
<b>Manutenzione frizioni - Entretien embrayage - Clutches maintenance - Scheibenkupplung Wartung - Manutención embragues</b> .....	" 28
<b>Immagazzinaggio - Stockage - Storage - Konservierung - Almacenaje</b> .....	" 29
<b>Service</b> .....	" 32
<b>Ordini ricambi - Commandes pieces - Parts orders - E-teil-bestellungen - Pedidos de repuestos</b> .....	" 33
<b>Circuiti - Circuits - Anlagen - Instalaciones</b> .....	" 35
<b>Inconvenienti - Inconvénients - Troubles - Betriebsstörungen - Anomalías</b> .....	" 38
<b>Norme di sicurezza - Normes de sécurité - Safety rules - Sicherheitsmaßnahmen - Normas de seguridad</b> .....	" 41

**PRIMA DI AVVIARE**  
leggere ed osservare le istruzioni. L'inosservanza provoca la decaduta della garanzia.

**AVANT LE DEMARRAGE**  
lire et suivre les instructions.  
La garantie n'est plus valable en cas d'inobservation.


**PRIOR TO STARTING**  
rear and follow instruction. Failure to do so will make warranty void.

**VOR DEM ANLASSEN**  
Anleitungen lesen und befolgen. Bei Behandlungsoder Wartungsfehlern erlischt die Garantie.

**ANTES DEL ARRANQUE**  
leer y respetar las instrucciones. El incumplimiento provoca la anulación de la garantía.

**SERIE ACCESSORI FORNITA CON IL MOTORE**  
**SERIES ACCESSOIRES LIVRÉE AVEC LE MOTEUR**  
**ACCESSORY SET SUPPLIED WITH THE ENGINE**  
**ZUBEHÖRSATZ MIT DEM MOTOR GELIEFERT**  
**SERIE ACCESORIOS SUMINISTRADO CON EL MOTOR**

Da richiedere se mancante.  
A demander si pas livrée  
Request if not supplied  
Zu verlaugen wenn es fehlt  
Pedir si falta









**CARATTERISTICHE**  
**CARACTÉRISTIQUES**  
**CHARACTERISTICS**  
**TECHNISCHE DATEN**  
**CARACTERÍSTICAS**

					9LD561-2	9LD561-2/L	9LD625-2	1/LD400-2 1LD400-2/B1
CILINDRI	CYLINDRES	CYLINDERS	ZYLINDERZAHL	CILINDROS .....	2	2	2	2
ALESAGGIO	ALESAGE	BORE	BOHRUNG	DIAMETRO ..... mm.	90	90	95	86
CORSA	COURSE	STROKE	HUB	CARRERA ..... mm.	88	88	88	88
CILINDRATA	CYLINDREE	DISPLACEMENT	HUBRAUM	CILINDRATA ..... cm <sup>3</sup>	1120	1120	1248	790
QUANTITÀ OLIO	QUANTITÉ HUILE	OIL QUANTITY	ÖLMEIGE	CANTIDAD ACEITE . (STANDARD) Kg.	2.8	3.05	2.8	2.5
INCLINAZIONE MAX	INCLINAISON MAX	MAX OPERATING ANGULARITIES	MAX SCHRÄGLAGE	INCLINACIONES MAX .....	25°(35°)	25°(35°)	25°(35°)	25°(35°)

**DIMENSIONI  
D'INGOMBRO  
MESURES  
D'ENCOMBREMENT  
OVERALL DIMENSION  
EIMBAUMABE  
DIMENSIONE  
EXTERIORES**

10LD400-2  
10LD400-2/B1

9LD561-2  
9LD561-2/L  
9LD625-2



## IDENTIFICAZIONE

## IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION

## IDENTIFIZIERUNG

## IDENTIFICACION

Golfare di sollevamento  
Bague de levage  
Lifting eye  
Aufhängeringschraube  
Argolla levantamiento

Iniettore  
Injecteur  
Injector  
Einspritzdüse  
Injector

Portina d'ispezione  
Portillon d'inspection  
Inspection cover  
Kontrollklappe  
Tapa de registro,

Tipo motore  
Type du moteur  
Engine type  
Motor typ  
Tipo del motor

Filtro olio  
Filtre à huile  
Oil filter  
ÖlfILTER  
Filtro aceite



Tappo rifornimento olio  
Bouchon remplissage huile  
Oil filter cap  
Öleinfüllung  
Tapon llenado aceite

Filtro aria  
Filtre à air  
Air cleaner  
Luftfilter  
Filtro aire

Interruttore a chiavetta  
Interrupteur à clé  
Key switch  
Schüssel - Schalter  
Contacteur de llave

Spia pressione olio  
Témoin de la pression d'huile  
Oil pressure warning light  
Öldruckkontroll - Leuchte  
Espía presión de aceite

Matricola  
Matrícula  
Serial number  
Motorennummer  
Número del motor

## IDENTIFICAZIONE

## IDENTIFICATION

## IDENTIFICATION

## IDENTIFIZIERUNG

## IDENTIFICACION


Marmitta  
Pot d'échappement  
Muffler  
Auspufftopf  
Silenciador

Predisp. pompa oleodin.  
Predisp. pompe hydraulique  
Hydraulic pump adapter  
Vorricht. f. hydr. Pumpe  
Predispoción bomba hidrául.

Leva stop  
LEVIER STOP  
Stop lever  
Abstellhebel  
Palanca stop

Asta livello olio  
Jauge niveau huile  
Oil dipstick  
Meßstab  
Varilla nivel aceite

Tappo scarico olio  
Bouchon vidange huile  
Oil drain plug  
Ölablass-Schraube  
Tapon vaciado aceite



Tubo rifiuto iniettori  
Tuyau rebut injecteurs  
Injector return line  
Leckölleitung  
Tubo retorno inyectores

Tappo serbatoio  
Bouchon rempliss. combustible  
Fuel filler cap  
Kraftstoffeinfülldeckel  
Tapon depósito combustible

Presa di moto  
Prise de force  
P.T.O.  
Kraftabnahme  
Toma de fuerza

Filtro combustibile  
Filtre combustible  
Fuel filter  
Kraftstoff-filter  
Filtro combustible

Pompa alimentazione  
Pompe d'alimentation  
Fuel feeding pump  
Kraftstoffpumpe  
Bomba alimentación

**9LD561-2    9LD561-2/L    9LD625-2**

**USO  
EMPLOI  
USE  
BEDIENUNG  
UTILIZACION**

**PRIMA DELL'AVVIAMENTO  
AVANT LE DEMARRAGE  
BEFORE STARTING  
VOR DEM ANLASSEN  
ANTES DEL ARRANQUE**

**Olio prescritto  
Huile recommandée  
Prescribed lube  
Erforderliches Schmieröl  
Aceite recomendado**

**AGIP sigma  
(HD SERIES 3  
MIL - L - 2104 C  
API - CD)**

**Gradazione  
Viscosité  
Grade  
Viscositätsklasse  
Viscosidad**




**Rifornimento olio carter  
Ravitaillement huile  
carter  
Fill crankcase with oil  
Oel-nachfüllen  
Suministración aceite  
cárter**



**Togliere il tappo  
rifornimento olio  
Dévisser le bouchon de  
remplissage d'huile  
Remove oil filler cap  
Entfernen Sie die  
Öleinfüllschraube  
Sacar el tapón llenado  
aceite**




**Versare l'olio e rimettere il  
tappo  
Verser l'huile et remettre le  
bouchon  
Pour the oil in and reassemble  
oil cap  
Füllen Sie das Öl ein und  
schließen Sie den  
Öleinfüllstutzen wieder  
Poner aceite y montar el  
tapón**




**Controllo livello olio  
Contrôle niveau huile  
Oil level check  
Ölstand-kontrolle  
Control nivel aceite**




**Togliere l'asta livello  
olio  
Retirer la jauge d'huile  
Remove dipstick  
Entfernen Sie den  
Ölmeßstab  
Sacar la varilla nivel  
aceite**



Controllare che il livello sia al massimo.  
Centrer le que le niveau soit au maximum.  
Check that level is at max.  
Ölstand soll maximum anzeigen.  
Comprobar que el nivel esté al max.



Rimettere l'asta livello olio.  
Remettre la jauge d'huile.  
Reassemble dipstick.  
Führen Sie den Ölmeßstab wieder ein.  
Poner la varilla nivel aceite.



Per motori con filtro aria a bagno d'olio.  
Pour moteurs avec filtre air en bain d'huile.  
For engines with oil bath air cleaner  
Für motoren mit Ölbadluft filter  
Para motores con filtro aire a baño de aceite.

Rifornimento olio filtro aria.  
Ravitaillement huile filtre à air.  
Air cleaner filling.  
Luftfilter oel-nachfüllen.  
Suministración aceite filtro aire.

Aprire il filtro e togliere la massa filtrante.  
Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante.  
Open air cleaner and remove element.  
Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das Element.  
Abrir el filtro y sacar la masa filtrante.



Versare olio motore fino al segno.  
Verser l'huile moteur jusqu'au repère.  
Fill with engine oil up to level mark.  
Füllen Sie Öl ein bis zur Niveau-Markierung.  
Poner aceite motor hasta el nivel.



Rimontare il filtro aria.  
Remonter le filtre à air.  
Reassemble air cleaner.  
Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.  
Montar el filtro aire.



Rifornimento combustibile  
Ravitaillement combustible  
Refueling  
Kraftstoff nachfüllen  
Suministración combustible



Togliere il tappo serbatoio.  
Enlever le bouchon réservoir.  
Remove fuel tank cap.  
Entfernen Sie den Ölentnahmschraube.  
Sacar el tapón del deposito.



Versare il combustibile e rimettere il tappo.  
Verser le carburant et remettre le bouchon.  
Pour the fuel and reassemble fuel tank cap.  
Füllen Sie Kraftstoff ein und schließen Sie den Tank anschließend.  
Poner el combustible y montar el tapón.



Con temperatura inferiore a  $-10^{\circ}\text{C}$  aggiungere petrolio (\*) al gasolio (\*\*) come da tabella

Avec température inférieure à  $-10^{\circ}\text{C}$  ajouter pétrole (\*) au gas-oil (\*\*) suivant indications du tableau


With temperature lower than  $14^{\circ}\text{F}$  add kerosene (\*) to diesel (\*\*) as per sheet  
Bei  $-10^{\circ}\text{C}$  umgebungstemperatur gasoel (\*\*) ist laut tabelle mit petroleum (\*) zu mischen

Temperaturas debajos  $-10^{\circ}\text{C}$  verter petróleo (\*) al gas-oil (\*\*) como da tabla



	*	**
$-10^{\circ}\text{C}$ $14^{\circ}\text{F}$	10%	90%
$-20^{\circ}\text{C}$ $-4^{\circ}\text{F}$	25%	75%
$-30^{\circ}\text{C}$ $-22^{\circ}\text{F}$	40%	60%
$-40^{\circ}\text{C}$ $-40^{\circ}\text{F}$	55%	45%

Disareazione  
Deareation  
Air bleeding  
Entlüftung  
Purgado del circuito de inyección


Allentare la vite spurgo sulla pompa iniezione.  
Deserrer la vis de purge sur la pompe injection.  
Unloose injection pump drain screw.  
Die Spülsschraube auf Einspritzpumpe lösen.  
Aflojar el tornillo de purga de la bomba inyección.




Pompare il combustibile sulla pompa alimentazione fino che dalla vite di spurgo sia uscita tutta l'aria contenuta nel circuito.  
Agir sur la levier commande pompe alimentation jusqu'à l'élimination à travers la vis de purge de tout l'air contenu dans le circuit.  
Purge air from the circuit through the drain screw by operating pump lever.  
Die im Kreislauf genaltene Luft durch die Spülsschraube beseitigen, indem man den Hebel der Einspritzpumpe betätigt.  
Accionar a mano la bomba alimentacion hasta obtener desde el tornillo de purga una salida de liquido solamente.



Serrare la vite spugno sulla pompa iniezione.  
Serrer la vis de purge sur la pompe injection.  
Tighten injection pump drain screw.  
Die Spülsschraube auf Einspritzpumpe anziehen.  
Apretar el tornillo de purga de la bomba inyección.



Acceleratore al massimo  
Accélérateur au maximum  
Trotte to maximum position  
Gashebel auf Maximalstand  
Palanca del acelerador al maximo




AVVIAMENTO  
DEMARRAGE  
STARTING  
ANLASSEN  
ARRANQUE


Per motori con termoavviatore.  
Pour moteurs avec thermo-démarreur  
For engines with termo starter  
Für Motoren mit Termoanlasser  
Para motores con termoarranque

Avviamento a temperatura inferiore a -10°C e a motore freddo.  
Démarrage à température au-dessous de -10°C et à moteur froid.  
Start at temperature lower than 14°F and on cold engine.  
Bei Kaltstart und bei Temperatur unter -10°C.  
Arranque a temperatura inferior a -10°C y con motor frío.


1° Scatto - Accensione spie.  
1<sup>o</sup> Position - Eclairage des témoins.  
First position - Warning light on.  
Erste Stellung - Warnlampe an.  
1<sup>a</sup> Posición - Marcha, se alumbran las espías.




Premere il pulsante sul cruscotto.  
Appuyer sur le bouton du tableau.  
Press button on switchboard.  
Das Knopf auf Schaltbrett drücken.  
Comprimir el pulsador sul tablero.



Pulsante premuto - 2<sup>a</sup> scatto - Avviamento.  
Bouton appuyé - 2<sup>e</sup> position - Démarrage.  
Button pressed - 2<sup>nd</sup> position - Starting.  
Anlassknopf gedrückt - Zweite Stellung - Anlassen.  
Pulsador comprimido - 2<sup>a</sup> posición - Arranque.




Pulsante e chiavetta liberi - Motore in marcia.  
Bouton et clef libres - Moteur en marche.  
Button and key disconnected - Engine running.  
Knopf und Schlüssel ausgeschaltet.  
Pulsador y llave del interruptor libres - Motoren marcha.




Avviamento elettrico a motore caldo  
Démarrage électrique à moteur chaud  
Electric starting if engine warm  
Elektroanlass in warmen Zustand  
Arranque eléctrico a motor caliente.


1<sup>a</sup> Scatto - Accensione spie.  
1<sup>e</sup> Position - Eclairage des témoins.  
First position - Warning light on.  
Erste Stellung - Warnlampe an.  
1<sup>a</sup> Posición - Marcha, se alumbran las espías.



2<sup>a</sup> Scatto - Avviamento.  
2<sup>e</sup> Position - Demarrage.  
Second position - Starting.  
Zweite Stellung-Starten.  
2<sup>a</sup> Posición - Arranque.




Chiavetta libera - Motore in marcia.  
Clé en position de repos - Moteur en marche.  
Key always in on (1<sup>st</sup>) position when engine is running.  
Schlüssel auf Totstellung - Motor läuft.  
Llave en 1<sup>a</sup> posición - Motor en marcha.




**Avviamento a strappo.**  
**Démarrage à cordelette.**  
**Rope starting.**  
**Seilanlass.**  
**Arranque a cuerda.**

**Avvolgere la funicella nel senso della freccia.**  
**Enrouler la cordelette dans le sens de la flèche.**  
**Wind rope up following the arrow direction.**  
**Das Seil nach dem Pfeil umwickeln.**  
**Envolver la cuerda arranque en el sentido de la flecha.**



**Tirare e lasciare la funicella fino a trovare il punto meno resistente allo strappo.**  
**Tendre et lâcher la cordelette jusqu'à trouver le point le moins résistant au tir.**  
**Stretch and loose the rope trying to find the most suitable point for pull.**  
**Das Seil ziehen und lassen, um den besten Punkt für den Ruck zu finden.**  
**Tirar y dejar la cuerda hasta a encontrar el punto meno resistente a el arranque.**




**Tirare la funicella con forza.**  
**Tirer la cordelette de force.**  
**Pull strongly the rope.**  
**Das Seil mit Kraft ziehen.**  
**Tirar la cuerda con fuerza.**



**Dopo l'avviamento**  
**APRÈS LE DEMARRAGE**  
**AFTER STARTING**  
**NACH DEM ANLASSEN**  
**DESPUES DEL ARRANQUE**

**Al minimo per 5 minuti.**  
**Au minimum pour 5 minutes.**  
**To idle for 5 minutes.**  
**5 min. Leerlauf ohne Belastung.**  
**Al ralenti por 5 minutos.**



**RODAGGIO  
RODAGE  
RUN-IN  
EINLAUFEN  
RODAJE**

**Le prime 50 ore non superare il 70% del carico totale.  
Pour les premières 50 heures ne pas dépasser 70% de la puissance totale.**


**During first 50 hours do not exceed 70% of maximum rated power.**

**Für die ersten 50 Stunden sind 70% der Vollastleistung nicht zu überschreiten.**

**Durante las primeras 50 horas hacerlo funcionar al 70% de su cargo normal.**


**PRIMA DELL'ARRESTO  
AVANT L'ARRET  
BEFORE STOPPING  
VOR DER ABSTELLUNG  
ANTES DEL PARO**

**Al minimo per 5 minuti.  
Au minimum pour 5 minutes.  
To idle for 5 minutes.  
5 min.  
Leerlauf ohne Belastung.  
Al ralenti por 5 minutos.**



**ARRESTO  
ARRET  
STOPPING  
ABSTELLEN  
PARO**

**Levetta in posizione di stop.  
Levier en position de stop.  
Lever in stop position.  
Hebel in Stopstellung.  
Palanca en posición de paro.**



**Chiavetta in posizione di stop.  
Clavette en position de stop.  
Key in stop position.  
Schlüssel in Stopstellung.  
Llave de contacto en posición de paro.**



**MANUTENZIONE  
ENTRETIEN  
MAINTENANCE  
WARTUNG  
MANUTENCION**

**Indice riassuntivo delle operazioni di prima manutenzione.  
Index récapitulatif des opérations de premier entretien.  
Summary of first maintenance operations.  
Inhaltsverzeichnis der ersten Unterhaltsarbeiten.  
Índice compendioso de las operaciones de manutencion.**

Operazioni Opérations Operations Arbeiten Operación	Frequenza Fréquence Frequency Häufigkeit Período	Sostituzione olio carter e filtro olio. Controlla filtro aria a secco. Dry air cleaner checking. Truckenküttfilter-Kontrolle. Comprobar filtro de aire a seco.	Sostituzione olio carter e filtro olio. Controlla filtro aria a secco. Dry air cleaner checking. Truckenküttfilter-Kontrolle. Comprobar filtro de aire a seco.	Pulizia filtro aria a bagno d'olio. Nettoyage filtre à air en bain d'huile. Oil bath air cleaner cleaning. Ölbadfilter-Reinigung. Limpieza filtro aire en baño de aceite.	Sostituzione filtro combustibile. REMPLACEMENT FILTRE À COMBUSTIBLE. Fuel filter replacement. Wechsel Brennstofffilter. Sustitución filtro combustible.	Pulizia alette raffreddamento. Nettoyage ailettes refroidissement. Cooling fins cleaning. Kühlerlippen Reinigung. Limpieza aletas refrigeración.	Serraggio raccordi di mandata. Serrage raccords refoulement. Delivery unions tightening. Druckanschluss-Befestigung. Apriettar raccord tubo envío.	Registrazione gioco bilancieri. Réglage jeu des culbuteurs. Setting rocker arms clearance. Ventilspiel-Einstellung. Reglajes juego balancines.	Lombardini SERVICE	Lombardini SERVICE	
<b>h 8</b>	Pag. St. 13		Pag. St. 15	Pag. St. 14							
<b>h 100</b>											
<b>h 300</b>		Pag. St. 17			Pag. St. 20	Pag. St. 16		Pag. St. 20	Pag. St. 21	Pag. St. 22	

**MANUTENZIONE  
ENTRETIEN  
MAINTENANCE  
WARTUNG  
MANUTENCION**

**Descrizione delle  
operazioni.  
Description des  
opérations.  
Operation description.  
Arbeitenbeschreibung.  
Descripción de las  
operaciones.**

**Le operazioni di manutenzione vanno effettuate a  
motore freddo.  
Les opérations d'entretien doivent être effectuées à  
moteur froid.  
Maintenance operations to carry out on cold engine.  
Die Instandhaltungsarbeiten bei kaltem Motor  
ausführen.  
Los trabajos de mantenimiento se hacen con motor frío.**





Ogni 8 ore  
Toutes les 8  
heures  
Every 8 hours  
Alle 8 Stunden  
Cada 8 horas

**h 8**

**Controllo livello olio.  
Contrôle niveau huile.  
Oil level check.  
Öelstand-kontrolle.  
Control nivel aceite.**



**Togliere l'asta livello  
olio.  
Retirer la jauge d'huile.  
Remove dipstick.  
Entfernen Sie den  
Ölmeßstab.  
Sacar la varilla nivel  
aceite.**



**Se il livello non supera il  
minimo, rabboccare.  
Si le neveau ne dépasse pas  
le minimum, remplir.  
If level is under the  
minimum, fill up.  
Falls das Niveau das Minimum  
nicht überschreit, nachfüllen.  
Si el nivel de aceite no llega  
a la taca del mínimo, rellenar.**



**Togliere il tappo  
rifornimento olio.  
Dévisser le bouchon de  
remplissage d'huile.  
Remove oil filler cap.  
Entfernen Sie die  
Öleinfüllschraube.  
Sacar el tapón llenado  
aceite.**




**Versare l'olio e rimettere il  
tappo.  
Verser l'huile et remettre le  
bouchon.  
Pour the oil in and reassemble  
oil cap.  
Füllen Sie das Öl ein und  
schließen Sie den  
Öleinfüllstutzen wieder.  
Poner aceite y montar el  
tapón.**




Rimettere e togliere l'asta  
livello olio.  
Rimettre et tirer la jauge a  
huile.  
Fit in and remove dipstick.  
Checken Sie das Öl niveau mit  
dem Ölmeßstab.  
Sacar y poner la varilla nivel  
aceite.



Controllare che il livello sia  
al massimo.  
Contrôler que le niveau soit  
au maximum.  
Check that level is at max.  
Olstand soll maximum  
anzeigen.  
Comprobar que el nivel esté  
al max.



Rimettere l'asta livello  
olio.  
Remettre la jauge  
d'huile.  
Reassemble dipstick.  
Führen Sie den  
Ölmeßstab wieder ein.  
Poner la varilla nivel  
aceite.



Per motori con filtro aria a  
bagno d'olio.  
Pour moteurs avec filtre  
air en bain d'huile.  
For engines with oil  
bath air cleaner.  
Für Motoren mit  
Ölbadluftfilter.  
Para motores con filtro  
aire a baño de aceite.

Pulizia filtro aria.  
Nettoyage filtre à air.  
Air cleaner cleaning.  
Luftfilter-Reinigung.  
Limpieza filtro aire.

Aprire il filtro e togliere la  
massa filtrante.  
Ouvrir le filtre à air et sortir  
la cartouche filtrante.  
Open air cleaner and remove  
element.  
Öffnen Sie den Luftfilter und  
entfernen Sie das Element.  
Abrir el filtro y sacar la masa  
filtrante.




Lavare e asciugare la massa filtrante.

Nettoyer et essuyer la masse filtrante.

Clean and dry filtering element.

Filtereinsatz reinigen und trocknen.

Lavar y secar el elemento filtrante.



Vuotare e pulire la vaschetta.

Vidanger et nettoyer la cuve du filtre.

Drain and clean bowl.

Reinigen und leeren Sie das Luftfilter unterteil.

Vaciar y limpiar la taza.



Versare olio motore fino al segno.

Verser l'huile moteur jusqu'au repère.


Fill with engine oil up to level mark.

Füllen Sie Öl ein bis zur Niveau - Markierung.

Poner aceite motor hasta el nivel.



Rimontare il filtro aria.  
Remonter le filtre à air.  
Reassemble air cleaner.  
Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.  
Montar el filtro aire.



Per motori con filtro aria a secco.

Pour moteurs avec filtre à air sec.

For engines with dry type air cleaner.

Für Motoren mit Trockenluftfilter.

Para motor con filtro aire a seco.

Controllo filtro aria.  
Contrôle filtre à air.

Air cleaner checking.

Luftfilter-kontrolle.

Comprobar filtro de aire.


Aprire il filtro e togliere la massa filtrante.


Ouvrir le filtre à air et sortir la cartouche filtrante.

Open air cleaner and remove element.

Öffnen Sie den Luftfilter und entfernen Sie das Element.

Abrir el filtro y sacar la masa filtrante.






Gettare la massa filtrante se è intasata.  
Jeter la masse filtrante si elle est colmatée.  
Replace element if necessary.  
Entfernen Sie das Element, wenn notwendig.  
Botar la masa filtrante si está obturada.



Sostituire con massa filtrante originale Lombardini.  
La remplacer avec une masse filtrante d'origine Lombardini.  
Replace with original Lombardini element type.  
Tauschen Sie das Element gegen ein Original Lombardini-Element aus.  
Sustituir con masa nueva originales Lombardini.



Rimontare il filtro aria.  
Remonter le filtre à air.  
Reassemble air cleaner.  
Setzen Sie den Luftfilter wieder zusammen.  
Montar el filtro aire.




Ogni 100 ore.  
Toutes les 100 heures.  
Every 100 hours.  
Alle 100 Stunden.  
Cada 100 horas.

**h 100**

Pulizia alette raffreddamento  
Nettoyage ailettes refroidissement  
Cooling fins cleaning  
Kuehlrippen Reinigung.  
Limpieza aletas refrigeración.

Togliere il convogliatore.  
Enlever la coiffe ventilateur.  
Remove air shroud.  
Die Ventilatorhaube abnehmen.  
Quitar la caja ventilador.





Pulire le alette con pennello e gasolio.


Nettoyer les ailettes avec un pinceau et du gas-oil.  
Clean fins with a brush and kerosene.

Reinigen Sie mit einer Bürste und Petroleum.  
Limpiar las aletas con brocha y gasoil.




Asciugare con getto d'aria.

Secher a l'air comprimé.  
Dry with compressed air.  
Trocknen Sie mit komprimierter Luft.  
Secar soplando aire.



Rimontare il convogliatore.  
Remonter la coiffe ventilateur.  
Reassemble air shroud.  
Die Ventilatorhaube wiederzusammensetzen.  
Poner la caja ventilador.





Ogni 300 ore  
Toutes les 300  
heures  
Every 300 hours  
Alle 300 Stunden  
Cada 300 horas

**h 300**



Sostituzione olio carter e filtro olio.  
Remplacement huile carter et filtre à huile.  
Oil change and oil filter replacement.  
Öl und Ölfilter-Wechsel.  
Sustitución aceite carter y filtro aceite.

Togliere il tappo e scaricare l'olio.  
Devisser le bouchon et vidanger.  
Remove cap and drain oil.  
Entfernen Sie die Einfüllschraube und füllen Sie Öl ein.  
Sacar el tapón y vaciar el aceite.








Per motori con filtro olio interno.  
Pour moteurs avec filtre à huile intérieur.  
For engines with inner oil filter.  
Für Motoren mit Innenölfilter.  
Para motores con filtro aceite interior.




Sostituire con filtro originale Lombardini.  
Remplacer avec un filtre d'origine Lombardini.  
Replace with original Lombardini filter type.  
Ersetzen Sie durch Original Lombardini-Filter.  
Substituir con filtro original Lombardini.




Per motori con filtro olio esterno.  
Pour moteurs avec filtre à huile extérieur.  
For engines with external oil filter.  
Für Motoren mit Außenölfilter.  
Para motores con filtro aceite exterior.



Sostituire con filtro originale Lombardini.  
Remplacer avec un filtre d'origine Lombardini.  
Replace with original Lombardini filter type.  
Ersetzen Sie durch Original Lombardini-Filter.  
Substituir con filtro original Lombardini.



Rimettere il tappo scarico olio.  
Revisser le bouchon de vidange.  
Reassemble oil drain cap.  
Setzen Sie die Ölentnahmeschraube wieder auf.  
Montar el tapon vaciado aceite.




Togliere il tappo rifornimento olio.  
Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.  
Remove oil filter cap.  
Entfernen Sie die Ölentnahmeschraube.  
Quitar el tapón llenado aceite.




Versare l'olio e rimettere il tappo.  
Verser l'huile et remettre le bouchon.  
Pour the oil in and reassemble oil cap.  
Füllen Sie das Öl ein und schließen Sie den Ölentnahmestutzen wieder.  
Poner aceite y montar el tapón.




Togliere l'asta livello olio.  
Retirer la jauge d'huile.  
Remove dipstick.  
Entfernen Sie den Ölmeßstab.  
Sacar la varilla.



Controllare che il livello sia al massimo.  
Contrôler que le niveau soit au maximum.  
Check that level is at maximum.  
Ölstand soll maximum anzeigen.  
Comprobar que el nivel esté al max.



Rimettere l'asta livello olio.  
Remettre la jauge d'huile.  
Reassemble dipstick.  
Führen Sie den Ölmeßstab wieder ein.  
Volver a montar la varilla.



Sostituzione filtro combustibile.  
Remplacement filtre à combustible.  
Fuel filter replacement  
Wechsel-Brennstofffilter  
Sustitución filtro combustible.

Togliere e gettare il filtro combustibile.  
Démonter et jeter le filtre à gas-oil.  
Remove and replace fuel filter.  
Entfernen und ersetzen Sie den Kraftstofffilter.  
Quitar y botar el filtro combustible.



Sostituire con filtro originale Lombardini.  
Remplacer avec un filtre d'origine Lombardini.  
Replace with original Lombardini filter type.  
Ersetzen Sie durch Original Lombardini-Filter.  
Substituir con filtro original Lombardini.



Serraggio raccordi di mandata.  
Serrage raccords refoulement.  
Delivery unions tightening  
Druckanschluss-Befestigung  
Apriatar racord tubo envio.

Serrare i raccordi sugli iniettori.  
Bloquer les raccords sur les injecteurs.  
Tighten unions on injectors.  
Druckanschlussen ziehen.  
Apriatar racord su bombas y inyector.



Per le seguenti operazioni consigliamo rivolgersi alle stazioni di servizio autorizzate Lombardini.

Pour les opérations suivantes veuillez vous adresser aux stations de service autorisées Lombardini.

Following operations should be performed by authorized personnel trained on the product.

Für die folgenden Arbeiten sich an den offiziellen Service. Stationen Lombardini wenden.

Las operaciones que siguen aconsejamos efectuar a través de nuestra red de asistencia.

Per registrare il gioco tra valvole e bilancieri: Togliere il cappello bilancieri - Girare l'albero motore fino a portare il pistone al punto morto superiore, in fase di compressione - Allentare i dadi bloccaggio viti di registro - Inserire lo spessimetro (mm 0,20) tra i bilancieri e le valvole. Avvitare le viti di registro, fino che lo spessimetro si possa sfilare senza incontrare resistenza. Serrare i dadi bloccaggio viti di registro.

Pour régler le jeu entre valves et bilancieri: Enlever le couvercle culbuteurs - Tourner le vilebrequin en portant la position au P.M.S., en phase de compression - Déserrer les écrous blocage vis de réglage. Insérer l'épaisseurmètre (0,20 mm.) entre culbuteurs et soupapes. Serrer les vis de réglage, jusqu'à quand l'épaisseurmètre peut être enlevé sans difficulté - Serrer les écrous de blocage vis de réglage.



Ogni 300 ore  
Toutes les 300 heures  
Every 300 hours  
Alle 300 Stunden  
Cada 300 horas

**h 300**

Registro gioco bilancieri.  
Réglage du jeu des culbuteurs.  
Setting rocker arms clearance.  
Ventilspiel-Einstellung.  
Reglajes juego balancines.



**0,15 mm**

Valve-rocker arm clearance setting: Remove rocker arm cover - With cold engine set both valve tappet clearance to 0.20 mm. after turning flywheel until piston reaches T.D.C. on compression stroke - Tighten adjusting screw locking nuts.

Einstellung: Kipphebeldeckel abnehmen - Mit Kolben im O.T. des Verdichtungshubes D.H. mit Kipphebel in Ruhestellung, stellt man das Spiel zwischen Ventilen und Kipphebeln (0,20 mm.) durch Verdrehen der Einstellschrauben nach Lockern der Kontermuttern ein - Klemmutter der Einstellschrauben wieder spannen.


Para el reglaje entre valvulas y balancines: Quitar tapa balancines - Girar el cigüenel hasta colocar el pistón en punto muerto superior, en fase de compresión - Aflojar las controtueras de los tornillos de reglaje - Poner una galga-sonda (0,20 mm.) entre balancines y valvulas - Bloquear los tornillos hasta que la galga-sonda se deslice sin resistencia - Bloquear las controtueras.



Ogni 300 ore  
Toutes les 300  
heures  
Every 300 hours  
Alle 300 Stunden  
Cada 300 horas

**h 300**

Taratura e pulizia iniettori.  
Tarage et nettoyage  
injecteur.  
Setting and injectors  
cleaning.  
Einspritzdüsen-  
Reinigung und einstellung.  
Ajuste y limpieza  
inyectores.



Per pulire e tarare gli iniettori, occorre una pompa prova taratura pressione iniettori, con manometro adeguato. Togliere l'iniettore - Collegarlo alla pompa e al manometro - Azionare la pompa - Controllare se l'iniettore polverizza e se la pressione di taratura è ( $\text{Kg}/\text{cm}^2$  210 ÷ 220) - Se l'iniettore non polverizza, svitare la ghiera e pulire i fori del polverizzatore con un filo di acciaio armonico Ø 0.28. Se polverizza ma la pressione di taratura è inferiore, aggiungere spessori sopra la molla di taratura, dopo aver tolto il cappellotto. Togliere spessori se la pressione eccede.

Pour nettoyer et calibrer les injecteurs, il faut utiliser une pompe de contrôle tarage pression injecteurs, avec manomètre approprié - Enlever l'injecteur et le connecter à la pompe et au manomètre - Actionner la pompe - Contrôler la pulvérisation et la pression de tarage ( $\text{Kg}/\text{cm}^2$  210 ÷ 220) - Si l'injecteur ne pulvérise pas, dévisser l'embout et nettoyer les trous du pulvérisateur par un fil en acier harmonique Ø 0.28. S'il pulvérise mais la pression de tarage est inférieure, ajouter des cales sur le ressort de tarage après avoir enlevé le capuchon - Lever les cales si la pression est en excès.

To clean and set injectors a calibration testing pump with adequate manometer is required: Clean needle with chamois leather and spray holes with Ø 0.28 mm. thick steel wire. Operate hand pump and check that injection pressure is 210 ÷ 220  $\text{Kg}/\text{cm}^2$ . Set calibration pressure by inserting or removing shims between spring and spring plate. Replace spring if correct calibration pressure is not obtained.

Um Einspritzdüsen reinigen und einstellen soll man eine Pumpe mit Manometer für die Prüfung des einspritzdüsendrucks brauchen - Die Einspritzdüse abnehmen und die Selbe an Pumpe und Manometer verbinden. Die Pumpe antreiben - Die Pulverisierung und der Druck ( $\text{Kg}/\text{cm}^2$  210 ÷ 220) prüfen - Falls die Düse pulverisiert nicht, die Nutmutter ausschrauben und die Löcher durch einen Stahldraht Ø 0.28 mm. reinigen. Falls die Düse pulverisiert aber Druck zu niedrig oder zu hoch ist, Unterlegscheiben über Feder bzw zulegen oder abnehmen.

Para limpiar y tarar los inyectores: se necesita una bomba de presión combustible con manómetro - Quitar el inyector y conectarlo a la bomba - Accionar la bomba y controlar que la presión de inyección sea de 210 ÷ 220  $\text{Kg}/\text{cm}^2$  - Galgar la presión del tarado sino se consigue la presión correcta, quitar el porta-inyector y limpiar los agujeros de salida con hilo de acero de Ø 0.28 mm. - Si no se consigue la presión de tarado: Si está baja, añadir espesores sobre el muelle - Si está alta, sacar espesores.

REVISIONE  
REVISION  
OVERHAUL  
ÜBERHOLUNG  
REVISION



Dopo 2500 ore - Revisione parziale.  
Après 2500 heures - Revision partielle.  
After 2500 hours - Partial overhaul.  
Nach 2500 Stunden - Teilüberholung.  
Después de 2500 horas - Revision parcial.

**h 2500**

Revisione parziale: Smerigliatura valvole e sedi - Revisione iniettori e pompe di iniezione - Controllo sporgenza iniettori - Controllo anticipo iniezione - Controllo spazio morto tra testa e pistone - Controllo gioco assiale di albero motore e albero a camme - Serraggio bulloni bloccaggio teste.

Revision partielle: rodage soupapes et logements - Revision injecteurs et pompes injection - Contrôle saillie injecteurs, avance à l'injection, espacement mort entre culasse et piston, jeu axial de vilebrequin et arbre à cames - Serrage boulons blocage coulasses.

Partial overhaul: Valve and seat lapping - Injection equipment checking- injection timing - Bumping clearance - Crankshaft and camshaft end play - Cylinder head tightening.



Dopo 5000 ore - Revisione generale.  
Après 5000 heures - Revision générale.  
After 5000 hours - Total overhaul.  
Nach 5000 Stunden - Generalüberholung.  
Después de 5000 horas - Revision general.

**h 5000**

Revisione generale, comprende le operazioni di revisione parziale più: Rettifica o sostituzione cilindri e pistoni - Sostituzione o rettifica di sedi, guide e valvole - Sostituzione o rettifica dell'albero motore e bronzine di banco e di biella.

Revision générale, comme ci-dessus et en plus: Retification ou substitution de: Cylindres et pistons - Logements, guides et soupapes - Vilebrequin et coussinets de banc et de bielle.

Total overhaul as above plus: Grinding/boring operations or replacement of cylinders, cylinder heads, valve seats, guides, valves, crankshaft, main bearing and connecting rod bearing, if necessary.

Teilweise Überholung - Ventile und Sitze abschleifen - Einspritzdüse und Pumpe, Einspritzpunkt, Totpunkt, Längspiel der Kurbelwelle und der Nockenwelle prüfen. Bolzen zur Befestigung der Zylinderköpfe anziehen.

Revision parcial: Esmerilado valvulas y asientos - Revision inyectores y bomba inyección - Controlar la salida de la punta inyectores - Comprobar el inicio de inyección - Comprobar el espacio muerto tra culata y piston - Comprobar el juego axial del cigueñal y de levas - Controlar el aprieto de las tuercas que fijan las culatas.



Revision general: Comprenden los trabajos de revision parcial mas: Rectificado o sustitucion cilindros y pistones - Sustitucion o rectificado de los asientos, guias y valvulas - Sustitucion o rectifica cigueñal y cojinetes bancada y de biela.

**NORME PER IL  
RIPARATORE**  
**INSTRUCTIONS DE  
REPARATION**  
**REPAIR INSTRUCTIONS**  
**INSTANDSETZUNGSAN-  
LEITUNGEN**  
**NORMA PARA EL  
REPARADOR**

**Messa a punto.**  
**Réglage.**  
**Setting.**  
**Einstellung.**  
**Puesta a punto.**


**Anticipo iniezione.**  
**Avance à l'injection.**  
**Injection timing.**  
**Einspritzpunkt.**  
**Avance inyección.**

<b>9LD561</b> $A = 24^\circ \div 26^\circ$ $mm 61 \div 66$	<b>9LD625</b> $A = 25^\circ \div 27^\circ$ $mm 63.5 \div 68.5$	<b>10LD</b> $A = 26^\circ \div 28^\circ$ $mm 46.6 \div 54.4$
--	--	--




**Valori nominali.**  
**Valeurs nominales.**  
**Services data (STD).**  
**Nennmaße.**  
**Valor nominal.**

**9LD561**  
 $A = mm 90.00 \div 90.02$   
 $A-B = mm 0.12 \div 0.13$





**9LD625**  
 $A = mm 95.00 \div 95.02$   
 $A-B = mm 0.08 \div 0.12$




**10LD**  
 $A = mm 86.00 \div 86.02$   
 $A-B = mm 0.09 \div 0.13$


<b>9LD</b> $C = mm 7.98 \div 8.00$ $A-C = mm 0.03 \div 0.08$ $B = mm 14.05 \div 14.06$ $D = mm 0.75 \div 1.25$	<b>10LD</b> $C = mm 7.98 \div 8.00$ $A-C = mm 0.03 \div 0.08$ $B = mm 14.05 \div 14.06$ $D = mm 0.75 \div 1.05$
--	---




**9LD**  
 $B = mm 24.995 \div 25.000$   
 $A-B = mm 0.020 \div 0.035$




**10LD**  
 $B = mm 19.995 \div 20.000$   
 $A-B = mm 0.010 \div 0.025$




**9LD**  
 $B = mm 45.5 \div 45.516$   
 $A-B = mm 0.05 \div 0.08$



**10LD**  
 $B = mm 39.98 \div 40.000$   
 $A-B = mm 0.02 \div 0.08$





$B = mm 54.93 \div 54.95$   
 $A-B = mm 0.05 \div 0.09$




**B** = mm. 71.98 ÷ 72.00

**A-B** = mm. 0.07 ÷ 0.11




**B** = mm. 55.34 ÷ 55.35

**A-B** = mm. 0.05 ÷ 0.09




**9LD** mm 0.15 ÷ 0.30

**10LD** mm 0.20 ÷ 0.30




**9LD** mm. 0.10 ÷ 0.26

**10LD** mm 0.20 ÷ 0.50




mm. 3.0 ÷ 3.5




**9LD** mm 0.675 ÷ 0.775

**10LD** mm 0.70 ÷ 0.85




**Coppie di serraggio.**  
**Couples de serrage.**  
**Torque.**  
**Schraubenanziehmo-**  
**mente.**  
**Pares de apriete.**


<b>9LD</b>	<b>10LD</b>
Kgm. 5.5	Kgm. 5.0



<b>9LD</b>	<b>10LD</b>
Kgm. 3.5	Kgm. 3.5



<b>9LD</b>	<b>10LD</b>
Kgm. 30	Kgm. 18



**MANUTENZIONE** riduttori  
**ENTRETIEN** reducteurs  
**REDUCTION GEAR**  
maintenance  
**UNTERSETZUNGSGETRIEBE**  
Wartung  
**MANUTENCION**  
reductores





Ogni 200 ore  
Toutes les 200  
heures  
Every 200 hours  
Alle 200 Stunden  
Cada 200 horas

**h 200**


Controllo livello olio.  
Contrôle niveau huile.  
Oil level check.  
Ölstand-Kontrolle.  
Control nivel aceite.

Togliere l'asta livello  
olio.  
Retirer la jauge d'huile.  
Remove dipstick.  
Entfernen Sie den  
Ölmeßstab.  
Quitar la varilla nivel  
aceite.





Se il livello non supera il  
minimo, rabboccare.  
Si le niveau ne dépasse pas  
le minimum, remplir.  
If level is under the minimum,  
fill up.  
Falls das Niveau das Minimum  
nicht überschreit, nachfüllen.  
Si el nivel de aceite no llega  
a la taca del mínimo, rellenar.

Togliere il tappo  
rifornimento olio.  
Dévisser le bouchon de  
remplissage d'huile.  
Remove oil filler cap  
Entfernen Sie die  
Öleinfüllschraube  
Sacar el tapón llenado  
aceite.




Versare l'olio e rimettere il  
tappo.  
Verser l'huile et remettre le  
bouchon.  
Pour the oil in and reassemble  
oil cap.  
Füllen Sie das Öl ein und  
schließen Sie den  
Öleinfüllstutzen wieder.  
Poner aceite y montar el  
tapón.



Controllare che il livello sia  
al massimo.  
Contrôler que le niveau soit  
au maximum.  
Check that level is at max.  
Ölstand soll maximum  
anzeigen.  
Comprobar que el nivel esté  
al max.



Rimettere l'asta livello olio.  
Remettre la jauge d'huile.  
Reassemble dipstick.  
Führen Sie den Ölmeßstab wieder ein.  
Volver a montar la varilla.




Ogni 400 ore  
Toutes les 400 heures  
Every 400 hours  
Alle 400 Stunden  
Cada 400 horas


**h 400**

Sostituzione olio.  
Remplacement huile.  
Oil replacement.  
Oel-Wechsel.  
Sustitución aceite.


Togliere il tappo e scaricare l'olio.  
Dévisser le bouchon et vidanger.  
Remove cap and drain oil.  
Entfernen Sie die Einfüllschraube und füllen Sie Öl ein.  
Sacar el tapón y vaciar el aceite.




Rimettere il tappo scarico.  
Replacer le bouchon d'écoulement.  
Tighten oil drain plug.  
Der Ablassdeckel einschrauben.  
Montar y apretar el tapon.




Togliere il tappo rifornimento olio.  
Dévisser le bouchon de remplissage d'huile.  
Remove oil filler cap.  
Entfernen Sie die Öleinfüllschraube.  
Sacar el tapón para poner aceite.



Versare l'olio nel riduttore.  
Verser l'huile dans le réducteur.  
Pour the oil in the reduction gear.  
Gießen Sie das Öl in das Untersetzungsgetriebe.  
Poner aceite nel reducttor.




Rimettere il tappo rifornimento olio.  
Remonter le bouchon de remplissage d'huile.  
Reassemble oil filler cap.  
Schrauben Sie die Öleinfüllschraube wieder auf.  
Montar el tapón para poner aceite.




Controllo livello olio.  
Contrôle niveau huile.  
Oil level check.  
Öelstand-Kontrolle.  
Control nivel aceite.


Togliere l'asta livello  
olio  
Retirer la jauge d'huile.  
Remove dipstick.  
Entfernen Sie den  
Ölmeßstab.  
Sacar la varilla nivel  
aceite.



Controllare che il livello sia  
al massimo.  
Contrôler que le niveau soit  
au maximum.  
Check that level is at  
maximum.  
Ölstand soll maximum  
anzeigen.  
Comprobar que el nivel esté  
al max.




Rimettere l'asta livello  
olio.  
Remettre la jauge  
d'huile.  
Reassemble dipstick.  
Führen Sie den  
Ölmeßstab wieder ein.  
Volver a montar la varilla.



MANUTENZIONE frizioni  
ENTRETIEN embrayages  
CLUTCHES maintenance  
SCHEIBENKUPPLUNG-  
Wartung  
MANUTENCION  
embragues

Registro gioco frizione.  
Réglage du jeu de  
l'embrayage.  
Clutch play adjustment.  
Kupplungspiel-  
Einstellung  
Reglajes juego  
embragues.

Togliere la portina  
ispezione.  
Démonter le volet de  
contrôle.  
Remove inspection  
cover.  
Entfernen Sie den  
Gebläseschaubendeckel.  
Sacar la tapa de registro.




Allentare il bullone, variare la posizione del registro e serrare il bullone.

Débloquer le boulon, régler le jeu et rebloquer le boulon.

Loose bolt-change setscrew position and tighten bolt.


Lösen Sie den Bolzen. Ändern Sie die Position der Einstellschraube und ziehen Sie den Bolzen an.

Aflojar el tornillo, variar la posición del registro y bloquear el tornillo.



Controllo gioco frizione.  
Contrôle du jeu  
d'embrayage.  
Check the play of the  
clutch.

Prüfen Sie das  
kupplungsspiel.  
Comprobar juego  
embrague.




Rimontare la portina  
ispezione.

Remonter le volet de  
contrôle.

Reassemble inspection  
cover.

Schadeckel  
wiedereinspannen.

Poner la tapa de registro.



IMMAGAZZINAGGIO  
STOCKAGE  
STORAGE  
KONSERVIERUNG  
ALMACENAJE

1 ÷ 6 MESI  
1 ÷ 6 MOIS  
1 ÷ 6 MONTHS  
1 ÷ 6 MONATE  
1 ÷ 6 MESES



Sostituzione olio carter e filtro  
olio. Ved. pag. 17.  
Remplacement huile carter et  
filtre à huile. Voir page 17.  
Oil carter and oil filter  
replacement. See page 17.  
Öl und Ölfilter-Wechsel.  
Sehen Seite 17.  
Sustitución aceite carter y  
filtro aceite. Ver pag. 17.

Sostituzione filtro  
combustibile, ved. pag. 20.  
Remplacement filtre  
à combustible. Voir page 20.  
Fuel filter replacement. See  
page 20.  
brennstofffilter-Wechsel.  
Sehen Seite 20.  
Sustitución filtro  
combustible. Ver pag. 20.



Pulizia alette  
raffreddamento. Ved. pag. 16.  
Nettoyage ailettes  
Refroidissement. Voir page 16.  
Cooling fins cleaning. See page  
16.  
Kuehelrippen Reinigung. Sehen  
Seite 16.  
Limpieza aletas  
refrigeración. Ver pag. 16.

**Lubrizzazione cilindri.  
Graissage cylindres.  
Cylinders lubrication.  
Zylinderzahl-Schmierung.  
Lubricación cilíndros.**

Svitare raccordi e viti fissi  
iniettore.  
Dévisser les raccords et les  
écrous de fixation injecteurs.  
Remove unions and injector  
screws.  
Entfernen Sie das  
Anschlußstück und die  
Düsentockschraube.  
Desenroscar racord y tuercas  
inyectores.



Togliere l'iniettore e spruzzare  
olio motore nella sede.  
Démonter l'injecteur et pulvériser  
de l'huile à l'intérieur du moteur.  
Remove injector and spray engine  
oil in the seat.  
Entfernen Sie den Düsenstock und  
sprühen Sie Motorenöl in den Sitz.  
Sacar los inyectores y chorrear  
aceite en los cilindros.





Far girare il motore a mano.  
Faire tourner le moteur à la  
main.  
Turn crankshaft by hand.  
Drehen Sie die Kurbelwelle  
mit der Hand.  
Gitar a mano el motor para  
distribuir el aceite.




Ripetere l'operazione per  
ogni iniettore.  
Répéter l'opération pour  
chaque injecteur.  
Operation to be repeated for  
each injector.  
Den Vorgang für jeden  
Düsenstock wiederholen.  
Repetir l'operación cada  
inyector.

**Rimontare l'iniettore.  
Remonter l'injecteur.  
Reassemble injector.  
Bauen Sie die Düse  
wieder ein.  
Volver a montar los  
inyectores.**



**Chiusura scarico e aspirazione.**  
Fermeture échappement et admission.  
Exhaust and intake valve closing.  
Ein- und auslasschliessung  
Cierre escape y aspiración.

**Chiudere scarico e aspirazione con nastro adesivo.**  
Boucher l'échappement et l'admission avec de la bande adhésive.  
Seal inlet and exhaust with stick tape.  
Schließen Sie Ein- und Ausgang mit Klebeband.  
Tapar, con papel adhesivo, aspiración y escape.



**Conservazione**  
**Conservation**  
**Storage**  
**Erhaltung**  
**Almacenaje**

**Coprire il motore con nylon su base in legno.**  
Couvrir le moteur avec du plastique sur une base de bois.  
Wrap engine with a sheet of plastic and put it on a wood base.  
Decken Sie den Motor mit einer Plastikhaube ab und stellen Sie ihn auf eine Holzpalette.  
Tapar el motor con un plástico su base en madera.



**OLTRE 6 MESI**  
**APRES 6 MOIS**  
**OVER 6 MONTHS**  
**ÜBER 6 MONATE**  
**DESPUES DE 6 MESES**

**Rivolgersi presso stazioni di servizio autorizzate Lombardini.**  
S'adresser aux stations service autorisées Lombardini.  
Please contact authorized Lombardini net work.  
Bitte nehmen Sie mit einer autorisierten Lombardini-Werkstatt Kontakt auf.  
Dirigirse a los servicios autorizados Lombardini.



## SERVICE

Per assistenza e ricambi rivolgersi a stazioni di servizio autorizzate Lombardini. N. tel. su libretto service e su pagine gialle.  
Pour toute exigence de service après vente et pièces détachées, s'adresser aux Stations de service du réseau Lombardini.  
N. de téléphone indiqué sur brochure relative au service après vente et annuaire catégorique.

For spare parts and after sale assistance contact authorized Lombardini service centers. Tel. No. appears on service booklet and telephone directory.

Für Service und Ersatzteile bitten wir, sich an autorisierte Werkstätte zu wenden. Telef. Nummer laut unserem Service - Büchlein und Fernsprechbuch.

Para asistencia y repuestos, dirigirse a las estaciones de servicio autorizadas Lombardini. N. Tel. su libreto service y su hojas amarillas.



Nell'impossibilità di raggiungere la stazione di servizio, sarà il personale stesso ad assistervi sul posto.

En cas d'impossibilité d'accéder à la station-service, le personnel lui-même vous rejoindra sur place.

In the impossibility of reaching the Lombardini authorized net work the personnel of the same will assist you at your place.

Im Falle, den nächsten Servicestützpunkt nicht aufzufinden zu können, wird das Kundendienstpersonal Sie an Ihrem Platze aufsuchen.

En la imposibilidad de llegar a la estaciones de servicio, nuestro personal os asistirá en el lugar del paro.




**ORDINI RICAMBI  
COMMANDES PIECES  
PART ORDERS  
E-TEIL BESTELLUNGEN  
PEDIDOS DE REPUESTOS**

Per ordini ricambi precisare i seguenti dati:  
Pour commandes pièces détachées indiquer les données suivantes:  
For any spare parts order please specify following details:  
Für ersatzteilebestellungen sind folgende daten bekannt zu geben:  
Para pedir repuestos indicar:


**TIPO MOTORE  
TYPE DE MOTEUR  
ENGINE TYPE  
MOTORTYP  
TIPO DEL MOTOR**

Sulla targhetta motore.  
Sur la plaque moteur.  
On the engine name  
plate.  
Typenschild am Motor.  
En la chapa de  
característica motor.





**MATRICOLA DEL MOTORE  
MATRICULE DU MOTOR  
ENGINE SERIAL NUMBER  
MOTORENNRUMMER  
NUMERO DEL MOTOR**

Sulla targhetta motore.  
Sur la plaque moteur.  
On the engine name  
plate.  
Typenschild am Motor.  
En la chapa de  
característica motor.




**MATRICOLA DEL MOTORE**  
**MATRICULE DU MOTOR**  
**ENGINE SERIAL NUMBER**  
**MOTORENNRUMMER**  
**NUMERO DEL MOTOR**

**Sul basamento.**  
**Sur le carter moteur.**  
**On the crankcase.**  
**Auf dem Kurbelgehäuse.**  
**En la bancada.**





**TIPO DELLA MACCHINA**  
**TYPE DE LA MACHINE**  
**EQUIPMENT TYPE**  
**MASCHINENTYP**  
**MODELO DE LA MAQUINA**

**Sul cofano della macchina.**  
**Sur le capot de la machine.**  
**On the machine hood.**  
**Auf der Maschinenhaube.**  
**Sul capó de la maquina.**




**MATRICOLA del ricambio**  
**REFERENCE de la pièce**  
**SPARE PART number**  
**BESTELLNUMMER des Teiles**  
**REFERENCIA del repuesto**

**Sulla tavola ricambi.**  
**Sur la table de pièces détachées.**  
**On the spare parts table.**  
**Auf der Ersatzteilliste.**  
**La tabla de los repuestos.**



- 1) Circuito combustibile - Circuit combustibile - Fuel system - Kraftstoffanlage - Circuito combustibile.
- 2) Circuito lubrificazione - Circuit de graissage - Lubricating system - Schmier System - Circuito de lubrificación.
- 3) Circuito elettrico - Circuit électrique - Electrical system - Elektrische Anlage - Circuito electrico.

1)



Indicatore pressione olio  
Indicateur pression huile  
Oil pressure gauge  
Öldruck - Anzeiger  
Indicador presión aceite

Tubo sfato  
Tuyau reniflard  
Breather tube  
Entlüftungsrohr  
Desvaporizador aceite  
Bronzine testa biella  
Coussinets têtes de bielle  
Conn-rod big end bearings  
Pleuelkopfbüchse  
Cojinetes cabeza biela


Supporto albero motore  
Support cilebrequin  
Crankshaft support  
Lager der Kurbelwelle  
Soporte cigüeñal


Valvola regolazione pressione  
Soupape réglage pression  
Pressure regulator  
Druckkontrollventil  
Valvula regulación presión

Raccordo per manometro  
Raccord pour manomètre  
Union for pressure gauge  
Anschluß für manometer  
Racord del manometro

Filtro a cartuccia  
Filtre à cartouche  
Cartridge filter  
Patronenfilter  
Cartucho filtrante


Pompa olio  
Pompe huile  
Oil pump  
Schmierölpumpe  
Bomba aceite





**INCONVENIENTI  
INCONVENIENTS  
TROUBLES  
BETRIEBSSTOERUNGEN  
ANOMALIAS**

		CAUSA PROBABILE CAUSE PROBABLE PROBABLE CAUSE MÖGLICHE URSCHE CAUSA PROBABLE	NON PARTE NIE DEMARRE PAS FAILURE TO START SPRING NICHT AN NO ARRANCA	PARTIE E SI FERMA DEMARRE ET S'ARRETE START AND STOPS SPRING NUR KURZ AN BARRANCA Y SE PARA	NON ACCELERERA N'ACCELERÉ PAS POOR ACCELERATION KEINE BEISCHL. NO ACCELERATION	REGIME INCOSTANTE REGIME INSTABLE UNSTEADY SPEED SCHWANKENDE DREHZAH REGIMEN INCOSTANTE	FUMO NERO FUMEE NOIRE BLACK SMOKE WEIBERAUSSUFF HUMO NEGRO	PRESSEION OLIO BASSA BASSE PRESSION D'HUILE LOW OIL PRESSURE NIEDRIGER ÖLDRUCK PRESSION ACEITE BAJA
MANUTENZIONE ENTRETIEN WARTUNG MANUTENCION	Filtro aria intasato - Filtre à air encrassé - Clogged air filter Luftfilter verstopft - Filtro aire obstruido							
MANUTENZIONE ENTRETIEN WARTUNG MANUTENCION	Funzionamento prolungato al minimo - Régime trop prolongé au ralenti Excessive idle operation - Zulange im Leerlauf Funcionamiento excesivo a ralentí							
MANUTENZIONE ENTRETIEN WARTUNG MANUTENCION	Rodaggio incompleto - Rodage insuffisant - Incomplete run-in Unvollständiges Einlaufen - Rodaje incompleto							
MANUTENZIONE ENTRETIEN WARTUNG MANUTENCION	Sovraccarico - Surcharge - Overloaded Überlastet - Sobrecargado							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Anticipo iniezione incorrecto - Avance a l'injection incorrecte Incorrect injection timing - Einspritzpunkt nicht Korrekt Avance inyección incorrecto							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Leveraggi regolatore fuori fase - Leviers régulateur déréglés Governor linkage wrongly set - Reglerhebel falsch einstellt Palancas del regulador mal montadas							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Molla regolatore rotta - Ressort du régulateur cassé - Governor spring broken Endregelfeder zerbrochen - Muelle regulador roto							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Minimo bassa - Ralenti trop bas - Low idle speed Leerlaufdrehzahl zu niedrig - Ralenti bajo							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Segmenti usurati o incollati - Segments usagés ou collés Rings worn or sticking Kolbenringe abgenutzt oder fest Segmentos desgastados o inadaptados							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Cilindro usurato - Cylindre usagé - Worn cylinder Zylinder abgenutzt - Cilindros desgastados							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Valvole bloccate - Soupapes bloquées - Valves sticking Ventile blockiert - Válvulas pisadas							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Bronzine banco-bielia usurate - Coussinets pâllers ou bielle usagés Worm main conn. rods bearings - Haupt- oder Schubstangenlager abgenutzt Cojinetes bancada-bielas, desgastados							
REGISTRAZIONE / RIPARAZIONE REGLAGES / REPARATIONS EINSTELLUNGEN / REPARATUREN REGLAJES / REPARACIONES	Dadi fissaggio testa allentati - Encrous fixation culasse desserrés Loose cylinder locknuts - Befestigungsmultern der Zyl Köpfe locker Tuercas fijación culata flojas							



## INCONVENIENTI INCONVENIENTS TROUBLES BETRIEBSSTOERUNGEN ANOMALIAS

CIRCUITO COMBUSTIBILE CIRCUIT COMBUSTIBLE KRAFTSTOFFANLAGE CIRCUITO COMBUSTIBLE		CAUSA PROBABILE CAUSE PROBABLE PROBABLE CAUSE MÖGLICHE URSCHE CAUSA PROBABLE	NON PARTE NE DEMARRE PAS FAILURE TO START SPRING NICHT AN NO ARRANCA	PARTÉ E SI FERMA DEMARRE ET S'ARRETE START AND STOPS SPRING NUR KURZ AN ARRANCA Y SE PARA	N'ACCELERE PAS POOR ACCELERATION KEINE BESCHL. NO ACCELER.	REGIME INCOSTANTE REGIME INSTABLE UNSTEADY SPEED SCHWANKENDE DREHZAHL REGIMEN INCOSTANTE	FUMO NERO FUMEE NOIRE BLACK SMOKE SCHWARZER AUSPUFFQUALM HUMO NEGRO	FUMO BIANCO FUMEE BLANCHE WHITE SMOKE WEISSER AUSPUFF HUMO BLANCO	PRESIONE OLIO BASSA BASSSE PRESSION D'HUILE LOW OIL PRESSURE NIEDRIGER ÖLDRUCK PRESSION ACEITE BAJA
Tubazioni ostruite - Tuyauteries obstruées - Obstructed fuel line Verstopfte Leitungen - Conductos obstruidos									
Filtro combustibile intasato - Filtre à combustible encrasé - fuel filter clogged Kraftstofffilter verstopft - Filtro combustible obstruido									
Aria nel circuito combustibile - Air dans le circuit à combustible Air leaks in fuel system - Luft in der Kraftstoffzuführung Aire en el circuido de combustible									
Foro daerazione serbatoio olturato - Trou de purge du réservoir obturée Clogged tank vent hole - Entlüftungsöffnung im Tank verschlossen Agujero respiración deposito obstruido									
Iniettore bloccato - injecteur bloqué - Inector sticking Einspritzdüseblockiert - Injector gripado									
Valvola pompa iniezione bloccata - Clapet de pompe d inj. bloqué Injection pump valve sticking - Ventil der Einspritzpumpe blockiert Válvula bomba inyección bloqueada									
Iniettore non registrato - Injecteur non réglé - Injector not adjusted Einspritzduse falsch eingestellt - Injector maltarado									
Pompa alimentazione difettosa - Pompe d'alimentation défectueuse Faulty fuel feeding pump - Kraftstoffförderpumpe defekt Bomba alimentación defectuosa									
Asta cremallera indurita - Tige crémaillère dure - Hardened inj. pump rack Regelstange der Einspritzpumpe hakt - La cremallera se engancha									
Suplemento combustibile bloccato - Supplément combustible bloqué Extra fuel control level sticking - Kraftstoffmehrmenge blockiert Suplemento combustible no funciona									

**INCONVENIENTI  
INCONVENIENTS  
TROUBLES  
BETRIEBSSTOERUNGEN  
ANOMALIAS**

CAUSA PROBABILE  
CAUSE PROBABLE  
PROBABLE CAUSE  
MÖGLICHE URSCHE  
CAUSA PROBABLE

LUBRIFICAZIONE GRAISSAGE LUBRIFICATION	livello olio alto - Niveau d'huile haut - Oil level too high Ölstand zu hoch - Nivel aceite alto	NON PARTE NIE DEMARRE PAS FAILURE TO START SPRING NICHT AN NO ARRANCA	PARTIE È SIFFERMA DEMARRE ET S'ARRETE START AND STOPS SPRING NUR KURZ AN ARRANCA Y SE PARA	NON ACCELLERA N'ACCELEERE PAS POOR ACCELERATION KEINE BESCHL. NO ACELERA	REGIME INCOSTANTE REGIME INSTABLE UNSTEADY SPEED SCHWANKENDE DREHZAH REGIMEN INCOSTANTE	FUMO NERO FUMEE NOIRE BLACK SMOKE SCHWARZER AUSPUFFQUALM HUMO NEGRO	FUMO BIANCO FUMEE BLANCHE WHITE SMOKE WEIBER AUSPUFF HUMO BLANCO	PRESIONE OLIO BASSA BASSÉE PRESSION D'HUILE LOW OIL PRESSURE NIEDRIGER ÖLDRUCK PRESSIÓN ACEITE BAJA
IMPIANTO ELETTRICO INSTAL. ELECTR. ELECTRICAL SYSTEM INSTAL. ELECTR.	Tubo aspirazione olio ostruito - Tube aspiration d'huile obstrué Oil suction line clogged - Ölansaugrohr verstopft Tubo aspiración aceite obstruido	Batteria scarica - Batterie à plat - Discharged battery Batterie entladen - Baterie descargada	Collegamento cavi incerto o errato - Raccords câblages défectueux ou erronés Cable connections uncertain or incorrect - Kabelverbindung falsch oder wacklig Conexiones cables equivocada o mala conexión	Interruttore avviamento difettoso - Interrupteur démarrage défectueux Faulty starting switch - Anlassschalter defekt Interruptor arranque defectuoso	Motorino avviamento difettoso - Démarreur déflecteur - Faulty starting motor Anlaßmotor defekt - Motor de arranque defectuoso			

**NORME DI SICUREZZA  
NORMES DE SECURITE  
SAFETY RULES  
SICHERHEITSMASSNAHMEN  
NORMAS DE SEGURIDAD**

A richiesta, i motori vengono forniti con protezioni relative all'impiego.

Sur demande, les moteurs sont livrés avec protection relative à l'emploi.

On request, engine are supplied with guards according to the use.

Auf Anfrage werden die Motoren mit den zwecksbedingten Schutzvorrichtungen ausgestattet.

A demanda, los motores pueden ser entregados con protecciones en relación su empleo.

**Avviamento elettrico.  
Démarrage électrique.  
Electric starting.  
Electroanlass.  
Arranque eléctrico.**



Prima dell'avviamento controllare che i cavi siano collegati e isolati.

Avant le démarrage vérifier que les cables soient reliés et isolés.

Before starting check cable connections and insulation.

Vor dem Anlassen Kabelschaltung und Isolation prüfen.

Antes de poner en marcha revisar que los cables estén conectados y aislados.






Per motori con avviamento a manovella.  
Pour moteur avec démarrage par manivelle.  
For hand crank starting engines.  
Für Motoren mit Handkurbelanlasser.  
Para motores con arranque a manivela.

Usare solo manovella originale LOMBARDINI.  
Utiliser exclusivement la manivelle originale LOMBARDINI.  
Use only LOMBARDINI original hand crank.  
Ausschliesslich LOMBARDINI Original- Handkurbel  
Utilizar sólo manivela original LOMBARDINI.




**Uso della manovella.**  
**Emploi de la manivelle.**  
**Cranking handle use.**  
**Anwerfkurbelgebrauch.**  
**Uso de la manivela.**



**Per motori con avviamento a strappo.**  
**Pour moteurs avec démarrage par cordelette.**  
**For engines with rope starting.**  
**Für motoren mit Seilanlassen.**  
**Para motores con arranque por cuerda.**



**Usare solo funicella originale LOMBARDINI.**  
**Utiliser exclusivement la cordelette originale LOMBARDINI.**  
**Use only LOMBARDINI original rope.**  
**Ausschliesslich LOMBARDINI Original- Anwerseil benutzen.**  
**utilizar sólo cuerda original LOMBARDINI.**



**Inserire il nodo della funicella nella cava apposita.**  
**Insérer le noeud de la cordelette dans la rainure.**  
**Insert the rope knot into the special groove.**  
**Der Seilknoten in der besonderen Höhle stecken.**  
**Insertar el terminal de la cuerda en la ranura.**



Impugnare la funicella a due mani.  
Empoigner la cordelette des deux mains.  
Grasp the rope with both hands.  
Das Seil mit beiden den Händen ergreifen.  
Empuñar la cuerda con las dos manos.





Al momento di avviare, la funicella deve essere perpendicolare all'asse motore.

Au moment du démarrage la cordelette doit être perpendiculaire à l'axe moteur.

At starting the rope must be perpendicular to the driving shaft.

Beim Anlassen soll das Seil Triebwelle senkrecht sein.

Al arranque, tirar la cuerda perpendicularmente al cigüeñal.



Le operazioni di manutenzione vanno effettuate a motore freddo.

Les opérations d'entretien doivent être effectuées à moteur froid.


Maintenance operations to carry out on cold engine.  
Die Instandhaltungsarbeiten bei kaltem Motor ausführen.

Los trabajos de mantenimiento se hacen con motor frío.


A motore in marcia:  
A moteur en marche:  
When engine is working:  
Mit Motor im Betrieb:  
A motor en marcha:




Non toccare parti a temperatura elevata.  
Ne pas toucher de parties à température élevée.  
Do not touch hot parts.  
Heissteile nicht berühren.  
No tocar piezas muy caliente.




Non fumare versando il combustibile.  
Ne pas fumer en versant le combustible.  
Do not smoke when pouring fuel.  
Nicht rauchen beim Auftanken.  
No fumar vertiendo combustible.



Non togliere l'asta livello olio.  
Ne pas enlever le jauge niveau huile.  
Do not remove oil dipstick.  
Ölmess-stab nicht entfernen.  
No sacar la varilla nivel aceite.



Non avvicinarsi col viso allo scarico.  
Ne pas s'approcher de l'échappement avec le visage.  
Do not bring face near to exhaust.  
Gesicht zum Auslass nicht nähern.  
No acercar la cara al escape.



Non inserire oggetti nella protezione cinghiette.  
Ne pas introduire d'objets dans la protection courroies.  
Do not put objects into belt guard.  
Keine Gegenstände im Riemschutz einsetzen.  
No insertar piezas en la protección correas.



Non restare a lungo in luogo chiuso.  
Ne pas rester longtemps à l'intérieur.  
Do not stay long in close rooms.  
In Innenräumen nicht lang bleiben.  
No quedarse mucho tiempo en lugar cerrado.



La Lombardini si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

La Lombardini se réserve le droit, quel que soit le modifier les données reportées dans cette publication.

Data reported in this issue can be modified at any time by Lombardini.

Lombardini behält sich das Recht vor, diese Angaben jederzeit zu verändern.

La Lombardini se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los datos de esta publicación.

A Lombardini permite-se o direito de poder modificar em qualquer momento as instruções contidas nesta publicação.



# LOMBARDINI

FABBRICA ITALIANA MOTORI S.p.A.

42100 REGGIO EMILIA, ITALIA - CAS. POST. 1074 - Tel. (0522) 3891 - Telegr.: LOMBARMOTOR - Telex: 530003 MOTLOM I

LOMBARDINI USA INC.

LOMBARDINI FRANCE S.A.

LOMBARDINI MOTOREN GMBH

LOMBARDINI (U.K.) LTD.

HISPANOMOTOR S.A.

2150 Boggs Road, Bldg. 300, Suite 300 - Duluth, GA 30136, USA

Zone Ind. Nord, Rue du Nizerand, Arnas - 69400 Villefranche S/Saône, France

Bernerstr. 54 - 6043 Frankfurt/Main - Deutschland

Unit 5, Ferry Mills, Osney Mead - Oxford OX2 OES, U.K.

Zona Industrial Cova Solera, s/nº - 08191 RUBÍ-BARCELONA, España

Matricola 1-5302-158

Mod. 50353/1

2 - 1995

Subject to alteration

Printed in Italy